Kurzanleitung

YOXIMO

TID: _____ Support Hotline: _____ Öffnungszeiten: ____



Kurzwahl-Menü

Menü Taste > (3) Kurzwahl KEINE PIN notwendig



Upload Umsätze

Menü Taste > (1) Benutzer Menü > PIN Eingeben > (1) Journal > (1) Upload Umsätze > wenn "Erfolgt" angezeigt wird, Rückkehr mit <STOP>

Kassenschnitt

Menü Taste > (1) Benutzer Menü > PIN Eingeben > (1) Journal > (2) Kassenschnitt > wenn "Erfolgt" angezeigt wird, Rückkehr mit **<STOP>**

Druck letzte Transaktion

Menü Taste > (1) Benutzer Menü > PIN Eingeben > (1) Journal > (3) letzte Transaktion > wenn "Erfolgt" angezeigt wird, Rückkehr mit **<STOP>**

Automatischer Kassenschnitt

Menü Taste > (1) Benutzer Menü > PIN Eingeben > (1) Journal > (6) Konfiguration > Einrichten zeitgesteuerter Kassenschnitt > wenn "Erfolgt" angezeigt wird, Rückkehr mit **<STOP>**

Druck letzter Kassenschnitt

Menü Taste > (1) Benutzer Menü > PIN Eingeben > (1) Journal > (7) letzter Kassenschnitt > wenn "Erfolgt" angezeigt wird, Rückkehr mit **<STOP>**


Papier einlegen





Zugang Benutzer-Menü

Zahlungsarten



Aufruf des Menüs über die Menü



Zugriff auf folgende Funktionen

Zugriff über Soft-Key oder Nummern-Taste des Menüeintrags



Journal Diagnose Verwaltung Zahlungsarten LFS TMS Fernladen



Neustart des Terminals



Zum Zurücksetzen des YOXIMO müssen Sie die gelbe Korrekturtaste (Corr) mindestens fünf Sekunden lang drücken und warten, bis das Gerät neu gestartet wurde.

Wird die Ausschaltfunktion von Ihrer Software nicht unterstützt, müssen Sie den Akku herausnehmen, zehn Sekunden warten und dann den Akku erneut einlegen.



YOXIMO

Menüstruktur Übersicht (Orientierung)

Kann bei den verschiedenen Netzbetreibern abweichen

| | 1 | | 1 |
|----------------------|---|---|---|
| 1 Journal 2 Diagnose | | upload Umsätze Kassenschnitt Letzte Transaktion Zwischensummen Konfiguration Normale Erweiterte Konfiguration Initialisierung EMV Diagnose Print Diagnostic | Erweiterung und |
| | | | Konfiguration EMV Applikationen EMV Parameter kurz EMV Parameter lang |
| 3 Verwaltung | • | Einstellungen | Sprache Amtsholung IP-Adresse Terminal-Konfiguration Kontrast WLAN-Einstellungen GSM-Status Benutzer-PW ändern |
| | • | DFÜ | DFÜ Konfiguration (Hiermit erfolgt die Umstellung der Host-Kommunikation) DFÜ Beleg (Hiermit werden die DFÜ Einstellungen gedruckt) |
| | • | Terminal - Parameter | Terminal IDSoftwareversionMAC-AdresseKonfiguration |
| | • | Fehlersuche | Print IP DiagnoseTerminal KonfigurationJournalliste |
| 4 Zahlungsarten | • | EMV Zahlungsarten | Bezahlung Bezahlung mit Trinkgeld Bezahlung mit Bargeld Reservierung Gutschrift Mail-Order Telefonische Authentifizierung |
| 6 LFS | ٠ | Logfile Upload | |
| 8 TMS | • | Protokollierung | |
| | | | |

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen. Mit den zukunftsorientierten Innovationen und Services von Worldline können Unternehmen ihre Endkunden gezielt erreichen und ihnen nahtlose, moderne Dienstleistungen anbieten. Mit seiner mehr als 45-jährigen Erfahrung ist Worldline ein Hauptakteur im B2B2C-Umfeld. Worldline unterstützt alle Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung in dem sich ständig verändernden Markt und trägt zu deren Erfolg bei. Worldline bietet ein einzigartiges und flexibles Geschäftsmodell, das auf einem wachsenden, globalen Portfolio basiert und dadurch auch einen durchgängigen Support umfasst. Die Aktivitäten von Worldline sind in drei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services sowie Financial Services inklusive equensWorldline. Worldline beschäftigt mehr als 9.400 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Worldline ist eine Atos Tochtergesellschaft. www.worldline.com

Für weitere Informationen in:

Deutschland: infoWL-de@worldline.com Österreich: infoWL-at@worldline.com

Ihr Worldline Partner:



